I-O DATA

B-MANU201016-01 M-MANU200843-01

セットアップガイド Windows版

AVHD-Uシリーズ

フォーマット済みのため、そのまま使用できます

本製品はフォーマット済み(1パーティション、FAT32ファイルシステム)の ため、Windows環境ではフォーマットする必要はなく、そのままでお使い

NTFSファイルシステムで使用する場合、またはパーティションを分けるなど再フォーマットする場合は画面で見るマニュアルをご覧ください。

この度は、「AVHD-Uシリーズ」(以下、本製品と呼びます)をお買い上げいただき、誠にあり がとうございます。 ご使用の前に[本書]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

FAT32ファイルシステムで保存できる1ファイルの 最大ファイルサイズは4GBまでです

NTFSファイルシステムで使用する場合は画面で見るマニュアルをご覧くだ


接続する

本製品をパソコンに接続します。

パソコンの電源スイッチをONにします。

まだ本製品を接続しないでください。

- 2 パソコンに接続します
- ┃1 ┃添付のACアダプターを本製品背面のDC IN端子と 電源コンセントに接続します。
 - ※[電源/アクセス LED]が消灯している場合は、「電源モード・ LED モード切替ボタン]を長押し(約5秒)してください。
- |2|USBケーブルを本製品のUSBポートに接続します。
- 3 USBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。



コネクターの向きに注意

USBコネクターは接続できる向きが決まっています。接続しにくいと きは無理せず、コネクターの向きをご確認ください。誤った向きで無理 に接続しようとすると、USBケーブルやパソコンのUSBポートが破損 する恐れがあります。

確認する

コンピューター(コンピュータ、マイコンピュータ)でアイコ ンの追加を確認します。

以下のハードディスクのアイコンが増えていれば本製品 を使用できます。



▲Windows 7 の場合



▲Windows Vista の場合



ドライブ文字は環境により異なります

ドライブ文字(ドライブアイコン横のアルファベット表示)は、お使いの パソコン環境により異なります。

以上で本製品にデータを書き込むことが可能です。

取り外す

パソコン起動中に本製品を取り外す手順を説明します。

タスクトレイのリムーバブルツールをクリッ クし、本製品の表示をクリックします。


(画面例: Windows 7)



リムーバブルツールはOSによ り異なります。

●Windows Vista®

Windows XP :




Windows Vista/XP の場合は、以下の表示をクリックします。

USB 大容量記憶装置 - ドライブ (III) を安全に取り外します

メッセージを確認します。

(画面例:Windows 7)



表示はOSにより異なります

- Windows 7/XPの場合 : [x]をクリックします。
- Windows Vistaの場合: [OK]ボタンをクリックします。
- 取り外します。



ケーブルはコネクターを ▮ 持って抜きます

ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ 張らず、コネクターを持って抜いてください。

こんなときには?

本製品のアイコンがない

以下の点をご確認ください。

- ・USBケーブルの接続を確認してください。
- ・接続するUSBポートを変えてみてください。ハブに接続している 場合は、パソコンのUSBポートに直接、接続しなおしてください。
- ・[コンピューター]([マイコンピュータ])の[表示]→[最新の情報に 更新]をクリックしてください。
- · Mac 専用フォーマットを行なった場合や、<レグザ>でお使いに なった場合は、Windows 上でアイコンが表示されません。 Windows でお使いになる場合は、フォーマットし直す必要があ ります。フォーマット方法については、画面で見るマニュアルを ご覧ください。
- ※フォーマットを行なうと、保存されたデータは全て消去されます。 ※画面で見るマニュアルは下記「画面で見るマニュアルについて」を参照。



Windows 7/Vista®でユーザーアカウント制御 の画面が表示された

「はい](「続行])ボタンをクリックしてください。



「取り外しできません」のメッセージが表示 された場合

使用しているソフトウェアを全て終了してから、取り外しを行って ください。それでも同じメッセージが表示された場合は、パソコン の電源を切ってから本製品を取り外してください。



√ フォーマットしたい場合

画面で見るマニュアル内[再フォーマットする場合]をご覧ください。

(単) 画面で見るマニュアルについて

基本操作や再フォーマット手順、Q&A等について 詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください

以下のサポートライブラリにある[画面で見るマニ ュアル1をクリックします。

http://www.iodata.jp/support/product/avhd-u/

- ●スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどのパソコンの省電力機能はご利用いただけない場合があります。
- ●ご使用のパソコンにより、本製品の電源連動機能に対応できない場合があります。
- ●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェ ア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。
- ●本製品接続時、他のUSB機器を使う場合に注意してください。
- ・本製品の転送速度が遅くなることがあります。
- ・本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。 その場合は、パソコンのUSBポートに直接、接続してください。
- ●FAT32ファイルシステムにてフォーマットした場合、WindowsとMac OSでデータを共有することができます。フォーマットは、添付の Windows専用ダウンロードソフト「I-O DATAハードディスクフォーマッタ」で行います。詳しくは画面で見るマニュアルをご覧ください。
- ●くレグザ>やくヴァルディア>、レグザチューナーでご使用済みの場合のご注意
- ・ くレグザ>やくヴァルディア>、レグザチューナーで録画した番組とパソコンのデータを共存させることはできません。
- ・ 一度くレグザ>やくヴァルディア>、レグザチューナーでお使いになった本製品をパソコンでお使いになる場合は、パソコンで初期化し 直す必要があります。
- ※初期化方法については、画面で見るマニュアル内の【再フォーマットする場合】をご覧ください。 (初期化を行うと、保存されたデータは消去されます。)


データをコピーしてみよう

本製品を使用中にデータが消失した場合でも、 データの保証は一切いたしかねます。 故障や万一に備えて定期的にバックアップを行ってください。

1) データの保存場所を開きます

例1 写真データがピクチャまたはマイ ピクチャ(My Pictures)に保存されている場合





■ 写真データの保存場所が不明な場合

カメラに添付のソフトウェアを使用して写真データをパソコンに保存されている場 合、各ソフトウェアにより保存場所が異なることがあります。

各ソフトメーカー様に写真データの保管場所についてご確認ください。

コピーしたいデータがドキュメント(またはマイドキュメント)に保存されている場合



▲ データの保存場所が不明な場合

ご使用のソフトメーカー様にファイルの保管場所等についてご確認ください。

② データをコピーします

コピーしたいデータを選択して、右クリックし、メ ニューから[コピー]をクリックします。



→ 複数のデータを選択したい場合

[Ctrl]キーを押しながら選択するデータを順にクリックします。



③ 本製品を開きます

コンピュータ(またはマイコンピュータ)から本製品を選択し、開きます。





本製品のアイコンが不明な場合

本紙表面【確認する】をご覧ください。

4 データを貼り付けます

開いたウィンドウ内 で右クリックし、 [貼り付け]をクリ ックします。



ドラッグ&ドロップでコピーする場合

ピクチャ等のコピーしたいデータが保存されているフォルダ(本製品以外のドライブ)と、本製品のウィンドウを両方開き、画面上で並べます。コピーしたいデータをドラッグ&ドロップします。

・本製品内のフォルダから本製品内のフォルダヘデータをコピーする場合は、ドラッグ&ドロップでコピーしないでください。その場合、左記の手順に従ってデータをコピーし、貼り付けてください。



参考 コピー先フォルダに同じ名前のファイルがある場合(上書きコピーする場合)

コピー先フォルダに同じ名前のファイルがある場合、ウィンドウが表示され、動作を選択します。

Windows 7/Vistaの場合



コピーして置換 ⇒上書きコピーします。 コピーしない ⇒データはコピーされません。 コピーするが両方の⇒自動でファイル名を変更し、 ファイルを保持する データをコピーします。

Windows XPの場合



はい ⇒上書きコピーします。 いいえ ⇒データはコピーされ

ソフトウェアのダウンロードについて ^{の上級者のか}

本製品をより便利にお使いいただけるよう、 ソフトウェアをご用意しております

※ソフトウェアは、Windows のみ対応しております。

■ ソフトウェアを使用しなくても本製品はお使いいただけます

ソフトウェアを使用しなくても、本製品へのデータのコピーはおこな えます。ソフトウェアは必要な場合のみお使いください。

」 ソフトウェアはダウンロードしてお使いください

以下のURLにアクセスします。

http://www.iodata.jp/support/product/avhd-u/

画面の指示に従ってソフトウェアをダウンロードし、解凍します。 インストールおよび使用方法については「画面で見るマニュアル」をご 覧ください。

」 主なソフトウェアについて

USB 2.0高速転送ソフト 『マッハUSB』

USB 2.0の実効転送速度を向上さ せるソフトウェアです。

※設定は管理者権限でログオンしてご利 用ください。

簡単操作でデータコピ-Sync with

2つのフォルダ内容を比較し、更新され たファイルを自動的にコピーします。簡 単な操作でフォルダ内容を更新したり一 致させることのできるソフトウェアです。

I-O DATA ハードディスクフォーマッタ ハードディスクをNTFSやFAT32でフ ォーマットするためのソフトウェアです。 ※フォーマットした場合、〈レグザ〉で録画した

番組をはじめ、保存データはすべて削除さ れますのでご注意ください。

デジタルライフの夢を拡げる

サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 - ムページ:http://www.iodata.jp/support/